

60101_UB Materiallista

(LV_Frc 19 4800_B3000_UB Sadeltakstolar)



Bjälklag:	Utan bjälklag
Väggstommar lösvirkeskapat:	45x95mm levereras som lösvirkeskapat Förkapat för dörr och fönsterhål enligt nedan: 1st. 9x20 dörrhål 1st. fönsterhål (B 0-11, H10)
Takstolar 19°:	45x120mm (Överram) 45x120mm (Underram)
Beslagspaket:	5x80 Skruv 5x40 Ankarskruv 140x240 Hålblåt 100x220 Hålblåt 90x90 Vinkel 8x90 Expanderspik 95mm sylttätning